

固件检查和更新

准备



准备USB (公头 USB-A 到公头 USB-A)

固件版本檢查



按住"间断"按钮 (()) 然後 插上電源, 固件版本就會顯示 在顯示屏上。

固件升級

1



通过USB数据线连接一台电脑 (Windows操作系统)和 Heinzelmann CHEF-X 的USB接口 (Heinzelmann CHEF-X 不插电 源)

Heinzelmann



		4
• 🕳 > 1	LOG_3350 (D:)	
Name	^	Date modified
🔊 LC	G0001.CSV	

带有日志文件 (Log file) 的磁盘符 号将在电脑上指示





按住 "反向" 按钮 💬 直到 DISK 符号变为 DUF_xx 符号





将新固件(DFU文件)从电脑拖到 Heinzelmann CHEF-X 注意:新固件 DUF 文件名最多 8 位。

Heinzelmann



从 Heinzelmann CHEF-X 装置的 USB 断开连接USB数据线。



将 Heinzelmann CHEF-X 装置插入电源并等待5-10 秒, 切勿断电。



固件升级完成。

如果您遇到任何问题,请将您的问题发送至 <u>technical@heinzelmannpro.com</u>